

28 SICHERHEITSGESETZE für den Umgang mit Gabelstaplern

(Darüber hinaus gelten die Sicherheitshinweise gemäß Unfallverhütungsvorschrift BGV D27 Flurförderzeuge)

- 1.**



Nur geeignete, mindestens 18 Jahre alte Personen, die dazu ausgebildet sind und ihre Qualifikation nachgewiesen haben, dürfen mit der Führung eines Gabelstaplers beauftragt werden.
- 2.**



Wir empfehlen Ihnen dringend, geeignete Arbeitskleidung zu tragen. Vermeiden Sie weite und lose Kleidungsstücke. Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Schutzhülse sind unverzichtbar.
- 3.**



Kontrollieren Sie täglich vor Arbeitsbeginn Ihren Gabelstapler anhand einer Prüfliste. Vergewissern Sie sich, daß alle Sicherheitsvorrichtungen in einwandfreiem Zustand sind. Bedienen Sie keinen Gabelstapler, der beschädigt oder nicht betriebsbereit ist. Stellen Sie eine Liste aller fehlenden oder beschädigten Hinweischilder zusammen und ersetzen Sie diese unverzüglich.
- 4.**



Befahren Sie keine für Gabelstapler gesperrten Betriebsbereiche. Beachten Sie alle Sicherheitsregeln und Warnschilder. Vermindern Sie die Geschwindigkeit Ihres Gabelstaplers, und geben Sie Signal vor Ein- und Ausfahrten sowie in der Nähe von Personen.
- 5.**



Bedienen Sie keinen Gabelstapler, bei dem Sie nicht gegen herabfallendes Transportgut geschützt sind. Wenn über die Kopfhöhe des sitzenden Fahrers gestapelt wird, dann muß ein Fahrerschutzdach vorhanden sein. Auf ein Fahrerschutzdach kann verzichtet werden, wenn unterhalb der Kopfhöhe des sitzenden Fahrers gestapelt wird.

Werden Kleinteile transportiert, dann muß ein Lastenschutzgitter vorhanden sein, welches den Fahrer vor herabfallendem Transportgut schützt.
- 6.**



Fahren Sie mit nach hinten geneigter Last. Die Last sollte möglichst in Bodennähe gehalten werden. Dadurch erhält Ihr Gabelstapler eine höhere Stabilität und die Sichtverhältnisse werden besser.
- 7.**



Düken Sie keine Mitfahrer. Diese könnten herunterfallen und Schaden erleiden. Mitfahrer bedeuten nicht selten auch eine Ablenkung für den Fahrer, und das kann gefährlich werden. Gabelstapler sind zum Transport von Lasten, nicht aber von Personen bestimmt.
- 8.**



Heben Sie keine Personen auf den Gabeln Ihres Gabelstaplers. Um Personen anheben zu können, muß eine spezielle Sicherheitsplattform benutzt werden. Diese Plattform muß zum einen ausreichenden Schutz vor dem Hubmechanismus bieten, zum anderen müssen auf ihr befindliche Personen gegen Absturz gesichert sein.
- 9.**



Vermeiden Sie scharfes Anfahren und abruptes Bremsen, zu schnelles Fahren und plötzlichen Richtungswechsel. Vermindern Sie die Geschwindigkeit vor Kurven und Rampen, in engen Gängen, auf rasser Fahrbahn und bei schlechten Sichtverhältnissen. Fahren Sie auch ohne Ladung vorsichtig. Bedienen Sie Ihren Gabelstapler schonend und vermeiden Sie Unfälle.
- 10.**



Fahren Sie niemals Ihren Gabelstapler mit nassen oder fettigen Händen oder Schuhen. Ein Abrutschen vom Bremspedal oder vom Lenkrad kann böse Folgen haben.
- 11.**



Erlauben Sie niemals, daß Personen unter der angehobenen Ladung hindurchgehen oder sich unter ihr aufhalten. Die Ladung könnte herunterfallen und die Person darunter verletzen oder gar töten.
- 12.**



Fahren Sie niemals mit beladenem Stapler vorwärts eine Rampe hinunter. Die Bodenhaftung der gelenkten Räder kann aufgehoben werden und Unfälle verursachen. Befahren Sie mit Last Rampen vorwärts beim Hinauffahren und rückwärts beim Hinunterfahren.
- 13.**



Wenden Sie niemals auf Rampen. Der Gabelstapler kann hierbei sehr leicht kippen. Schwerverwundene Unfälle können die Folge sein. Befahren Sie Rampen langsam und vorsichtig.
- 14.**



Transportieren Sie keine Last, die höher gestapelt ist als das Lasterschutzgitter. Die Last kann herunterfallen und Sie und andere in der Nähe befindliche Personen verletzen.
- 15.**



Fahren Sie nicht vorwärts, wenn die Last Ihre Sicht behindert. Fahren Sie in solchen Fällen rückwärts. Dies gilt nicht, wenn Sie eine Rampe befahren müssen.
- 16.**



Heben oder transportieren Sie keine Lasten, die nicht sicher gestapelt sind. Vergewissern Sie sich, daß die Last richtig gestapelt ist und sich mittig auf beiden Gabeln befindet. Fahren Sie langsam, wenn Sie sperrige Lasten befördern. Achten Sie auf in der Nähe befindliche Personen sowie auf Hindernisse im Fahrgang.
- 17.**



Überladen Sie Ihren Gabelstapler niemals, und bringen Sie auch keine zusätzlichen Gegengewichte an. Prüfen Sie sich die zulässige Tragkraft Ihres Gabelstaplers und, falls vorhanden, Ihres Anbaugerätes ein. Überschreiten Sie unter keinen Umständen die zulässige Tragkraft. Überladung ist eine häufige Unfallursache mit oft gravierenden Folgen für Fahrer und Gerät.
- 18.**



Bewegen Sie niemals eine Last, wenn nicht beide Gabeln darunter sind. Heben Sie niemals eine Last mit nur einer Gabel. Spreizen Sie die Gabeln soweit wie möglich. Gehen Sie behutsam mit der Last um und prüfen Sie deren Stabilität und Standsicherheit. Herunterfallende Lasten verursachen nicht selten schwerwiegende Unfälle- und immer kostspielige Schäden an der Ladung.
- 19.**



Beachten Sie alle Schilder, die Ihnen Hinweise auf die zulässige Bodenbelastung sowie auf die Durchfahrthöhe geben. Beachten Sie alle Verkehrszeichen. Achten Sie stets auf den Gegenverkehr, und seien Sie besonders vorsichtig an Fußgängerüberwegen.
- 20.**



Seien Sie vorsichtig beim Befahren von Laderampen, insbesondere in der Nähe der Rampenkanten. Hier besteht die Gefahr des Umklippens. Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand von den Rampenkanten, besonders dann, wenn der Boden naß und schlüpfrig ist.
- 21.**



Befahren Sie keine Auffahrbleche, die nicht ausreichend tragfähig sind. Sie müssen das Gewicht des Gabelstaplers und das der Last tragen können. Auffahrbleche müssen sicher befestigt sein, sie dürfen beim Befahren nicht verrutschen. Sichern Sie das zu befahrende Fahrzeug (z.B. LKW) mit Bremsklötzen. Seien Sie besonders vorsichtig beim Befahren der Auffahrbleche.
- 22.**



Bedienen Sie Ihren Gabelstapler nur vom Fahrersitz aus. Halten Sie Ihre Hände und Füße an den Bedienungselementen. Alle Körperstellen müssen sich innerhalb der Fahrzeugkonturen befinden.
- 23.**



Halten Sie stets Sicherheitsabstand zu anderen Gabelstaplern, damit ein ausreichender Bremsweg zur Verfügung steht.
- 24.**



Schieben oder schleppen Sie niemals mit Ihrem Gabelstapler ein anderes Fahrzeug. Lassen Sie sich niemals von einem anderen Gabelstapler schieben oder abschleppen. Parkbremse anziehen, der Fahrtrichtungsschalter in Neutralstellung zu bringen sowie der Schaltschlüssel abzuziehen. LPG-betriebene Gabelstapler dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern abgestellt werden. Des Weiteren muß bei ihnen das Absperrventil am Flüssiggastank geschlossen werden.
- 25.**



Der Fahrer eines Gabelstaplers muß jederzeit die volle Kontrolle über sein Fahrzeug haben. Schauen Sie deshalb immer in Fahrtrichtung. Halten Sie Ihre Hände und Füße an den Bedienungselementen. Verlassen Sie den Gabelstapler niemals bei hochgehoher Last.
- 26.**



Fahren Sie nicht mit hochgehobener Last. Der Gabelstapler kann umkippen und somit wiederum die Ursache eines Unfalls mit erheblichen Personen- und Sachschäden sein. Seien Sie vorsichtig beim Hochfahren und Stapeln der Last. Achten Sie auf Hindernisse in der Höhe und auf eventuell herabfallende Ladungsteile.
- 27.**



Gabelstapler dürfen nur an hierfür vorgesehenen Plätzen aufgestellt werden. Stellen Sie den Motor ab, wenn Sie Kraftstoff auffüllen. Rauchen sowie das Handieren mit offenem Licht ist beim Tanken strengstens verboten. Dieses Verbot gilt natürlich auch für den Wechsel der Flüssiggastanks. Wischen Sie verschütteten Kraftstoff auf und vergessen Sie nicht das Verschließen des Kraftstofftanks, bevor Sie den Motor wieder anlassen.
- 28.**



Gabelstapler dürfen nur an hierfür vorgesehenen Plätzen zum Parken abgestellt werden. Hierzu sind die Gabeln abzulassen, das Hubgerüst nach vorn zu neigen, die Parkbremse anzuziehen, der Fahrtrichtungsschalter in Neutralstellung zu bringen sowie der Schaltschlüssel abzuziehen. LPG-betriebene Gabelstapler dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Heizkörpern abgestellt werden. Des Weiteren muß bei ihnen das Absperrventil am Flüssiggastank geschlossen werden.

Wir führen Fahrerschulungen nach BGV D27 durch:
„Staplerführerscheine“



Schreiner Maschinenvertrieb GmbH
Schelde-Lahn-Str. 20 • 35239 Steffenberg
Telefon: 06464 / 921-0 • Telefax: 06464 / 921-127
Internet: www.schreiner-maschinen.de
Mail: info@schreiner-maschinen.de